

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гигиенических систем Clean Touch CT-101

Монтаж систем

1. Снимите старое сиденье с унитаза.



2. Расположите крепежную рамку, как указано на рисунке ниже.



3. В зависимости от конструкции унитаза выберите один из двух видов крепления.

Если глубина отверстий позволяет, используйте пластиковые болты;

В случае, если глубина отверстий большая, или чаша унитаза закрытая, то используйте дюпельные крепления.



4. Отрегулируйте и закрепите крепежную рамку.

При использовании креплений с дюпельной системой необходимо использовать крестовую отвертку



5. Откройте крышку с задней части системы, подключите аккумулятор указанным на рисунке образом, вставьте в устройство, после чего закройте крышку обратно.



6. Вставьте систему на крепежную планку до щелчка.



Теперь система готова к эксплуатации!

Подзарядка системы Clean Touch

- Заряд аккумулятора рассчитан на 2000 прокручиваний
- Когда внутри устройства начинает гореть красная лампочка, это сигнализирует о том, что необходима подзарядка источника питания
- Если в помещении имеется розетка, то достаточно лишь вставить зарядное устройство в отверстие с задней стороны системы и подключить к сети
- Когда световой индикатор на зарядном устройстве сменит красный свет на зеленый, аккумулятор полностью вновь заряжен
- Процесс занимает 2-3 часа



В случае, если поблизости в помещении нет доступа к сети, необходимо извлечь аккумулятор из системы, установить соединение с зарядным устройством и подключить к электричеству в любом удобном месте.

Замена расходных материалов

При израсходовании рулона с чистыми покрытиями нужно опустить крышку сиденья и, упершись одной рукой в корпус устройства, снять защитные крышки.

Теперь Вам необходимо удалить рулон с использованной пленкой и утилизировать.

Пустая бобина устанавливается на место, предназначенное для использованной ленты, после чего на опустевшее место ставится новый рулон с чистыми покрытиями.

Плѐнка натягивается на ободок сиденья.



Для того, чтобы закрепить ленту на бобине, её необходимо сбоку надорвать, протянуть и пропустить под «лапкой».



Установите на свои места защитные крышки

Система вновь готова к эксплуатации!

Демонтаж системы

Для того, чтобы снять устройство с крепежной планки, необходимо нажать на металлический рычажок (расположение которого указано стрелкой на рисунке) и потянуть сиденье на себя.



Уход за системой Clean Touch

- Для очистки оборудования используйте ABS-чистящие средства, не содержащие абразивные частицы, аммиак, ацетон, хлор, пироксид и кислоты.
- Снимите защитные крышки, проведите очистку сиденья, отсеков и держателей.
- Установите обратно защитные крышки.
- Если элементы устройства не высохли после обработки, протяжка покрытия может быть затруднена

Для бесперебойной работы изделия и обеспечения гарантийных обязательств настоятельно рекомендуется использовать исключительно оригинальные запчасти и расходные материалы CleanTouch!